

**Informationen zur Demontage der Leuchten, zur Überprüfung der enthaltenen Lichtquelle**


**ACHTUNG:**  
**ausschließlich für die Marktaufsichtsbehörde zur Durchführung der Überprüfung der Lichtquelle, nicht für Großhändler, Einzelhändler oder Endverbraucher bestimmt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten:</b>	IKM GmbH
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>	IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH Alte Grenzstr. 153 45663 Recklinghausen Deutschland
<b>Modellkennung:</b>	EPREL 800137 53560600 T5 24W nw

Für die Entnahme aus der Leuchte 58090 Schwenkleuchte T5




Diese Leuchten werden unter Oberschränken von Küchen oder an der Wand befestigt. Sie können diese Leuchte demontieren, indem Sie den schwenkbaren Bereich um 45° drehen.



Nun sollten Sie die Befestigungsschrauben sehen. Bitte lösen Sie diesen.

Um die Lichtquelle freizulegen, drehen Sie bitte den schwenkbaren Bereich um ca. 45°. Es befinden sich 2-3 Metallspangen entlang des schwenkbaren Bereichs. Lösen Sie diese durch leichtes Ziehen. Der Glaseinsatz kann nun entnommen werden. Die Lichtquelle ist nun zugänglich.




Durch leichte Drehbewegung kann die Leuchtstoffröhre aus dem Gehäuse entnommen werden.

Für die Entnahme aus der Leuchte 5350 Unterbauleuchte T5



Diese Leuchten werden unter Oberschränken von Küchen oder an der Wand befestigt. Sie können diese Leuchte demontieren, indem Sie das Leuchtengehäuse nach rechts oder links schieben. Nun werden die unter dem Gehäuse montierten Schrauben der Befestigungswinkel sichtbar. Durch Lösen einer der Schrauben lässt sich das Leuchtengehäuse komplett von der Befestigungsfläche entnehmen.

Um die Lichtquelle freizulegen, nehmen Sie die transparente Kunststoffabdeckung der Leuchte ab. Die Lichtquelle ist nun zugänglich.



Durch leichte Drehbewegung kann die Leuchtstoffröhre aus dem Gehäuse entnommen werden.