


**Informationen zur Demontage der Leuchten, zur Überprüfung der enthaltenen Lichtquelle**


**ACHTUNG:**  
**ausschließlich für die Marktaufsichtsbehörde zur Durchführung der Überprüfung der Lichtquelle, nicht für Großhändler, Einzelhändler oder Endverbraucher bestimmt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten:</b>	IKM GmbH
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>	IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH Alte Grenzstr. 153 45663 Recklinghausen Deutschland
<b>Modellkennung:</b>	EPREL 896446 580912 11,2W Schwenkleuchte

Die genannte Lichtquelle wird in folgendem Leuchtenmodell verbaut: 58091240



Diese Leuchten werden unter Oberschränken von Küchen oder an der Wand befestigt. Sie können diese Leuchte demontieren, indem Sie den schwenkbaren Bereich um 45° drehen.



Nun sollten Sie die Befestigungsschrauben sehen. Bitte lösen Sie diesen.

Um die Lichtquelle freizulegen, drehen Sie bitte den schwenkbaren Bereich um ca. 45°. Es befinden sich 2-3 Metallspangen entlang des schwenkbaren Bereichs. Lösen Sie diese durch leichtes Ziehen. Der Glaseinsatz kann nun entnommen werden. Die Lichtquelle ist nun zugänglich.